



Drift- och underhållsinstruktioner

Plisségardiner

Användning

För att bibehålla den permanenta veckningen, använd din gardin regelbundet och håll den hopfälld under längre perioder. Detta är särskilt viktigt för att stödja veckningen om persiennen utsätts för höga temperaturer (t.ex. i fönster i söderläge, takfönster, uterum etc.).

Rengöring

Rengör plisségardinerna regelbundet enligt vår skötselanvisning.

Undvik att de mekaniska delarna, inklusive elektriska och vevstyrda system, kommer i kontakt med rengöringsmedel eller vatten. Vi avråder från kemisk eller ultraljudsrengöring och accepterar inga garantianspråk om dessa metoder används.

Fönsterkarmar och glas

Vid rengöring av fönsterkarmar och glas, undvik frätande eller alkaliska rengöringsmedel som kan komma i direkt eller indirekt kontakt (via kondens) med systemet. Om ventilationen eller luftflödet är otillräckligt kan kondens bildas. Vi tar inget ansvar för tygskador orsakade av vattenfläckar eller insekter.

Eldrift

Elektriska system är inte lämpliga för installation i fuktiga utrymmen.

Serviceärenden

Om du stöter på problem med din plisségardiner, rekommenderar vi att du kontaktar oss genom att använda serviceformuläret på vår webbplats. Då kommer vår personal med rätt kunskap om ditt specifika ärende att ringa upp dig.